

Návod k použití

Repeater HT20A GSM



Balení:

- ✓ Jednotka repeateru HT20A GSM
- ✓ Napájecí adaptér 5V/1A
- ✓ Vnitřní všesměrová anténa 5dB
- ✓ Návod

Repeater je vybaven funkcí **ALC** - automaticky přizpůsobí úroveň signálu na optimální úroveň

Výstupy:

- Indoor – připojení vnitřní antény pro vykrytí prostor
- Outdoor – připojení venkovní antény, namířené na BTS stanici mobilního operátora
- DC 5V – připojení napájecího adaptéru

Kontrolky:

- **Power** – indikace zapnutého napájení
- **ALARM** – okruhy repeateru pracují správně – nic nesvítí

Kontrolky DL pomáhají při zaměřování antény při instalaci

- **DL1** – svítí, pokud je na vstupu OUTDOOR od přijímací antény signál alespoň -65dB
- **DL2** – svítí, pokud je na vstupu OUTDOOR od přijímací antény signál alespoň -55dB
- **DL3** – svítí, pokud je na vstupu OUTDOOR od přijímací antény signál alespoň -50dB